



## JET JHM-1667 Горизонтально-фрезерный станок

Артикул: 50000942T

Цена: 4 000 000 руб.



### Характеристики

Размер стола, мм	1700x400
Максимальная нагрузка на стол, кг	800
Ширина Т-образного паза стола, мм	(3)18x90
Перемещение по оси X (ручной/механический), мм	900/880
Перемещение по оси Y (ручной/механический), мм	315/300
Перемещение по оси Z (ручной/механический), мм	385/365
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	30-410
Расстояние от центра стола до вертикальной направляющей колонны, мм	255-570
Расстояние от оси шпинделя до консоли, мм	190
Макс. угол поворота стола, град	±45°
Число скоростей стола, шт	18
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	23,5-1180
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	23,5-1180
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	8-394
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин	2300 / 2300 / 770
Конус шпинделя	ISO 50
Диаметр отверстия шпинделя, мм	29



Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм	100
Частота вращения шпинделя, об/мин	30-1500 (18 скоростей)
Мощность двигателя подачи, кВт	3
Мощность насоса охлаждения, кВт	0,125
Скорость потока охлаждающей жидкости, л/мин	22
Напряжение, В	400
Бренд	JET
Мощность двигателя, кВт	11
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2556
Ширина, мм	2159
Высота, мм	1770
Масса, кг	3850

## Комплектация

- Устройство цифровой индикации (УЦИ) с линейками X,Y,Z
- Шомпол M24 – 1 шт.
- Оправка для горизонтального фрезерования – 2 шт.
- Масленка
- Набор рожковых ключей – 1 шт.
- Набор шестигранных ключей – 1 компл.
- Клиновые опоры (установочные башмаки) – 1 компл.
- Инструкция по эксплуатации
- Оправка для торцевых фрез ISO50 – 1 шт.

## Аксессуары



Комплект прихватов для паза 18 мм

Арт. 59500088

**9 300 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~UNaAc>



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (COЖ) (концентрат)

Арт. C6210R

**26 350 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Пневматическая зажимная тяга для ISO50

Арт. JT1-316

**244 000 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~C2KrX>